

Entretien des planchers de bois franc pour usage commercial

mirage

Le respect des directives d'entretien et de prévention recommandées dans le présent guide permet de conserver plus longtemps l'éclat naturel d'un plancher de bois franc.

Entretien de routine

La séquence de nettoyage dépend de la fréquence d'utilisation et de l'environnement. Un nettoyage hebdomadaire est minimalement requis.



Balayer ou passer l'aspirateur pour enlever la poussière et les saletés abrasives. Les roulettes de l'aspirateur doivent être en bon état et les accessoires de nettoyage exempts de toute particule abrasive susceptible d'abîmer le plancher.



Vaporiser légèrement le nettoyant sur la housse.



Essuyer rapidement la surface du plancher à l'aide de la vadrouille, dans un mouvement de va-et-vient, en suivant toujours le sens des lames du plancher. Terminer la section commencée avant d'en entreprendre une autre.

Produits d'entretien

Spécialement conçus pour le nettoyage des planchers de bois franc prévernés, les produits d'entretien écologiques **Mirage Clean** sont d'utilisation simple et rapide. Ils ne sont pas abrasifs, ne laissent ni trace ni résidu sur le plancher et n'exigent aucun rinçage.

Contenu de la trousse de départ

- > 1 vadrouille ultrarésistante
- > 1 housse en microfibre
- > 1 nettoyant en vaporisateur 1 litre (34 oz)



Mirage Clean

Produits offerts séparément



Nettoyant en vaporisateur
1 litre (34 oz)




Nettoyant concentré
1 litre (34 oz)
(4 dans 1)



Housse de recharge en microfibre



Trousse de retouches

Les produits Mirage Clean sont distribués chez les détaillants autorisés Mirage ou en ligne au  www.planchersmirage.com.



- > Ne pas verser de nettoyant ou tout autre liquide directement sur le plancher.
- > Ne pas utiliser une vadrouille mouillée qui peut laisser un surplus d'eau.
- > Ne pas utiliser un appareil de nettoyage à la vapeur.
- > Ne jamais utiliser de cire, de détergent à base d'huile ou tout autre produit ménager sur le plancher pour éviter de ternir ou d'endommager le fini et de laisser une pellicule grasse qui rendra le plancher glissant et son entretien plus difficile. Il deviendrait pratiquement impossible de restaurer l'éclat du fini sans procéder à un sablage en profondeur et à un vernissage complet.

Usage d'une polisseuse



- > Pour nettoyer de grandes surfaces, **il est possible d'utiliser une polisseuse (150-175 RPM) munie d'un coussinet de polissage blanc.**
- > Nettoyer et remplacer le coussinet régulièrement pour éviter la formation de cernes. Les saletés et les débris emprisonnés sous le coussinet doivent être enlevés avant de passer à une autre section.

Nettoyage des housses et des coussinets

- > Remplacer une housse ou un coussinet souillé par une housse ou un coussinet de rechange pour ne pas laisser de traces sur le plancher. Les housses et les coussinets sont lavables à la machine : **il ne faut toutefois pas utiliser d'assouplisseur** lors du lavage ou du séchage pour conserver les propriétés électrostatiques de la microfibre.
- > Prévoir suffisamment de housses ou de coussinets pour toute la superficie à nettoyer.

Règles de prévention



Humidité

Le bois est un matériau naturel qui réagit aux variations d'humidité relative en changeant de dimensions suivant l'absorption ou la libération d'humidité. Durant les périodes humides ou sèches, le plancher peut présenter des déformations et des espacements.

- > Pour atteindre la zone de performance optimale, maintenir un taux d'humidité relative d'environ 45%.
- > Utiliser un humidificateur ou un déshumidificateur pour contrôler le taux d'humidité relative.
- > Pour mesurer le taux d'humidité, utiliser un hygromètre (indicateur d'humidité relative) qui vous indiquera si l'air est trop ou pas assez humide. Vous pourrez alors déterminer si des mesures particulières s'imposent et, le cas échéant, quelles mesures doivent être prises.



Lumière intense

La protection UV des planchers Mirage aide à ralentir et à diminuer le jaunissement de certaines essences de bois naturel.

- > Protéger tout de même le plancher des rayons du soleil et des sources de lumière artificielle intense pour éviter une altération de la coloration du bois.
- > Déplacer occasionnellement les tapis et les meubles peut favoriser une variation de couleur plus uniforme.

Remarque : Le changement de couleur du bois est un phénomène normal attribuable à l'évolution naturelle de la couleur du bois et non au jaunissement du fini.

Conseils pratiques



- > Maintenir la température à $\pm 22\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 72\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- > Essuyer rapidement tout liquide renversé sur le plancher et protéger le bois de toute quantité excessive d'eau.
- > Prévenir l'accumulation de sable, de saletés et d'eau sur le plancher en déposant un tapis ou en insérant des tuiles de céramique dans les endroits soumis au trafic intense.
- > Fixer des coussinets feutrés sous les meubles et les chaises pour faciliter les déplacements et prévenir les égratignures. Vérifier régulièrement la propreté et l'état des coussinets.
- > Remplacer les roulettes étroites en plastique par des roulettes larges en caoutchouc ou en polyuréthane souple.
- > Protéger le plancher avant de déplacer un meuble lourd. Déposer le meuble sur une pièce de contreplaqué placée sur l'envers d'un tapis de plus grande dimension et faire glisser le meuble.
- > Faire attention aux talons aiguilles, à la semelle de certaines chaussures de sport, aux souliers usés ou endommagés et à tout autre objet pointu.
- > Éviter de déposer des objets lourds sur les joints des planchers Mirage Lock pour éviter d'endommager le système de retenue.
- > Dans le cas d'un plancher de bois franc installé sur un sous-plancher muni d'un système de chauffage radiant, éviter toute variation de température quotidienne de plus de $2,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($5\text{ }^{\circ}\text{F}$) à la mise en marche ou à l'arrêt du système. La température de la surface du plancher ne doit jamais excéder $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($80\text{ }^{\circ}\text{F}$).



Trucs de nettoyage



Problème



Solution

Taches d'aliments, de boisson gazeuse ou de vin

Éponger ou essuyer immédiatement avec un chiffon humide bien essoré. Vaporiser ensuite le nettoyant Mirage Clean sur la housse de la vadrouille pour dissoudre la saleté, puis essuyer.

Taches tenaces, foncées, collantes ou graisseuses

Vaporiser le nettoyant Mirage Clean sur un chiffon humide et essuyer.

Taches rebelles

Appliquer du vinaigre blanc directement sur la tache, laisser agir entre 2 et 3 minutes et essuyer en frottant vigoureusement.

Encre ou taches plus rebelles

Appliquer un peu de solvant à peinture ou d'essence à briquet sur un chiffon et essuyer.

Gomme à mâcher, cire de chandelle, crayon de cire

Appliquer un sac de plastique rempli de cubes de glace sur la surface souillée jusqu'à ce que la matière durcisse et s'effrite. Vaporiser ensuite le nettoyant Mirage Clean sur un chiffon et essuyer.

Éraflure ou brûlure de cigarette en surface

Utiliser la trousse de retouches Mirage Touch.

Éraflure profonde ou problème majeur

Remplacer la planche endommagée.

Éraflures profondes, marques de coups, bosselures sur l'ensemble du plancher

Usure normale avec les années ou après une utilisation abusive. Consulter un détaillant autorisé Mirage pour faire sabler et revernir le plancher au besoin.